

Вимоги до автомобілів, що завантажуються на ПП «Оліяр»

Місце завантаження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Ставчани


1. Автомобілі на завантаження приймаються в належному справному технічному стані, причіп повинен бути чистим, сухим та без ушкоджень. Цистерни повинні бути чистими та сухими, з актом пропарки.
2. Для тентових автомобілів – внутрішня висота тенту – 2,65-2,75 м, розбірний верх, наявність 7-ми стягуючих ременів. Задне завантаження навантажувачем. Автопоїзди (сцепки) не завантажать.
3. Водії повинні надати всі необхідні документи, а саме – український та закордонний (при експорті) паспорти, посвідчення водія, технічні паспорти на тягач та причіп.
4. На території заводу водії повинні дотримуватись правил безпеки та дисципліни, виконувати розпорядження працівників підприємства щодо завантаження їхнього автомобіля.
5. Присутність водія при завантаженні його автомобіля обов'язкова, оскільки він відповідає за правильне завантаження транспортного засобу (налив – правильність заповнення секцій ТЗ, насип – рівномірне завантаження причіпа, тентовані причіпи – правильне розташування та закріплення вантажу).

ПП «Оліяр» залишає за собою право не завантажувати автомобілі, які не відповідають вищевказаним нормам.

ПОГОДЖЕНО:


_____ Панахид Т.


_____ Задвірний А.


_____ Пакош М.